







STABIWAY®
Stabilisateur de gravier

NOTICE DE POSE



LES PLAQUES DE STABILISATION DE GRAVIERS STABIWAY® DOIVENT ÊTRE POSÉES SUR UN FOND DE FORME RÉALISÉ DANS LES RÈGLES DE L'ART. CETTE FONDATION EST TRÈS IMPORTANTE POUR LA DURABILITÉ DE LA ZONE

Mise en place du fond de forme:

	15 à 20mm de gravier (granulométrie préconisée 6/10 ou 4/12)
	Stabiway
	1 à 2,5 cm de gravier fin
	15 à 40 cm de pierrailles

1. Mettre en place le fond de forme. Vous pouvez délimiter la zone à l'aide de nos bordures.
2. Poser les plaques sur le fond de forme compacté et nivelé.
3. Remplir de graviers de 3 à 15 mm de diamètre, en recouvrant 15 à 20 mm au dessus de la plaque.
4. Etaler et uniformiser la surface en graviers.

Attention, en période prolongée de gel, le polypropylène se cristallise, il est donc recommandé prendre certaines précautions lors de la mise en œuvre des plaques.

LE FORMAT :

Format XL : Plaques de 1.80m² (1.54 x 1.172)
= 2 plaques repliées et reliées entre elles par le géotextile.
35 Plaques par palette 80*120 = 63m²/palette
Coloris : Blanc
•Granulométrie idéale : 6/10 ou 4/12

LES + STABIWAY® :

Pions de soutien à tous les angles de l'alvéole pour une meilleure résistance
Mise en place d'orifices pour permettre l'ancrage de la plaque dans le sol par un élément de fixation
Portabilité : 400 T/m² rempli de gravier (**ACCÈS POMPIERS ET POIDS LOURDS**)
Géotextile : 50g/m² thermo soudé au dessous de la plaque
Résistance aux UV
Produit 100% recyclable